Documentation des fonctions du scanner QrSwiss

Version du 30.08.2024

Pour utiliser les fonctions de paramétrage du scanner, il vous suffit de scanner l'un des codes QR ci-dessous avec le scanner QrSwiss pour appliquer les modifications.

Fonctions de paramétrage du son

1. Désactiver ou activer le son

Désactiver le son

Activer le son

2. Changer la tonalité

Tonalité 1

Tonalité 2

Tonalité 3

3. Définir le volume de la tonalité

Volume élevé

Volume faible

Fonctions de détection

1. Changer la méthode de lecture.
    a. Dans le mode de lecture automatique, il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton pour initier la séquence de scan. Un détecteur activera automatiquement la séquence de scan.
    b. Dans le mode de lecture en continu, il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton pour initier la séquence de scan. La séquence de scan est initiée de manière continue.



Lecture automatique



Lecture en continu



Lecture manuelle

Fonctions d'éclairage

1. Désactiver ou activer l'éclairage



Désactiver l'éclairage



Activer l'éclairage